

Inkoppling av relämodul

- Relämodul SO-3108 och SO-3108-X

- A. Kommunikationsport. Ansluts till SO-3108 eller tidigare relämodul i serie.
- B. Reläutgång. Max 2A vid 30VDC per plint.
- C. Statusindikering. Lyser rött när reläet är aktivt.
- D. Adressering av relämodulen. Möjliga adresser är 0-7.
- E. Statusindikering via LED vid varje plint. Bygel på aktiverar indikeringen.
- F. Kommunikationsport. Ansluts till efterkommande relämodul i serie.

